# HSM2208 v1.0 Installation Instructions

# 8 Low Current Output Module

This installation sheet shall be used in conjunction with the Installation Manual of the DSC equipment to which the HSM2208 is connected (e.g. alarm controller, power supply, etc.).

The HSM2208 module can be used to add up to 8 low-current programmable outputs to the compatible DSC alarm control panel (alarm panel) models HS2016, HS2032, HS2064 and HS2128.

# **Specifications**

- Temperature range: -10°C to +55°C (0°C to +49°C for UL/ULC listed systems)
- · Relative Humidity: 93% non condensing
- Input ratings: 10.8 to 12.5VDC/700mA (includes 250mA AUX maximum plus 50mA for each of the 8 outputs). The maximum loading is shared with the compatible alarm panel or power supply AUX output.
- Board current draw: 60mA (set and unset state/alarm and non-alarm state)
- Board dimensions: 45mm x 92mm
- AUX output ratings: 10.8 to 12.5 VDC, -15%/+15% when Input voltage is between 85% to 110% of rated value and output current is between 0mA - 250mA max.
- PGM outputs: Open collector, switched to ground, 50mA max
- Resettable fuse (PTC) used on circuit board instead of replaceable fuses. There are no serviceable parts
- Maximum wire length from alarm panel: 1,000'/305m

### Terminal Descriptions


TMP - This can be used to tamper the cabinet in which the HSM2208 is mounted. Connect a normally closed (NC) switch across TAM and BLK. If the tamper is not being used connect a piece of wire across TAM and BLK to remove the trouble condition.

**NOTE:** Tamper protect is required for UL/ULC commercial/residential burglary installations.


**NOTE:** There is a built-in tamper switch on the expander module located in the top left corner of the circuit board. If the cabinet in which the HSM2208 is mounted has the hardware required to depress this tamper switch, do not connect anything to the TAM terminal.

+ÂUX+ - There are two terminals for AUX power to provide easier wiring. These terminals are used to provide power for devices. Maximum current draw is not to exceed 250 mA. Connect the positive lead of powered devices to either AUX+ and the negative to the proper output terminal (O1 to O8).

**CORBUS** - The 4-wire Corbus connection is used by the panel to communicate with the module. Connect



**01 to 08** - Wire the positive lead of the device to either AUX terminal and the negative lead to the required output terminal (O1 to O8). The following are examples of how to wire various devices to the outputs:



#### **Enclosures**

The HSM2208 may be installed within the same metallic cabinet as the alarm controller/power supply (model Power UC1, PC5003C) or in a separate enclosure (model PC4003C). Internal and/or external wiring for this module shall be routed, supported, clamped or secured in a manner that reduces the likelihood of: excessive strain on wire and on terminal connections; loosening of terminal connections; and damage of conductor insulation.

The HSM2208 can be installed in the metal enclosures listed below. Tamper protection switches can be installed on all enclosures, including door opening protection and/or removal from the mounting position. Doors can be secured using screws or keylock.

- Model PC5003C (removable door)
- Model PC5003C (hinged door)
- Model Power UC1
- · Model PC4003C
- Model CMC-1
- Model PC4050CAR (commercial burglary)
- Model PC4050CR (ULC--S559)

NOTE: Use PC4003C, PC5003C, CMC-1, PC4050CAR, or PC4050CR for UL/ULC installations

NOTE: The Model HSM2208 Output Module has been certified by Telefication according to EN50131-1:2006 + A1:2009 for Grade 2, Class II when installed in the PC5003C (removable door) enclosure.

# **Automatically Enrolling on the Alarm Panel**

To enroll the HSM2208 follow these steps:

- Ensure that the system is not powered.
- Connect the HSM2208 to the Corbus.
- Power up the system.
- Enter section [902] [000]and wait 1 minute. Enter section [903] [003]to verify that the module is supervised.

# Manually Enrolling on the Alarm Panel

To enroll the HSM2208 follow these steps:

- Ensure that the system is not powered.
- Connect the HSM2208 to the Corbus.
- Power up the system.
- Enter section [902] [001].
- Enter the module serial number.
- Enter section [903] [003] to verify that the module is supervised

### Status LED

The HSM2208 is equipped with a status LED to indicate the current status of the module. If the HSM2208 is operating correctly, the status LED will flash briefly every 10 seconds. When a trouble condition is present, the status LED will display a series of flashes then remain blank for 1.7 seconds. The number of flashes between blank periods indicates the trouble condition present as outlined in the table

Number of Flashes	Trouble Condition
1	Module not enrolled
2	Alarm Panel supervision trouble
3	Corbus low voltage

#### I IMITED WARRANTY

Digital Security Controls (DSC) warrants that for a period of twelve months from the date of purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use and that in fulfilment of any breach of such warranty, DSS shall, at its option, regain or replace the defective equipment upon return of the equipment to its factory. This warranty applies only to defects in parts and workmarship and not to damage incurred in shipping or handling, or damage due to causes beyond the control of DSC such as lightning, excessive voltage, mechanical shock, water damage, or damage arising out of abuse, alteration or improper application of the equipment.

ausse, ameanur or impuger approximation to the opportunition. The foregoing warranty shall apply only to the original buyer, and is and shall be in lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied and of all other obligations or liabilities on the part of DSC. This warranty contains the entire warranty. Digital Security Controls reither assumes responsibility for, nor authorities any other person purporting to act on its behalf to modify or to change this warrarily, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product. In no event shall DSC be liable for any direct or indirect or consequential damages, loss of anticipated profits, loss of time or any other losses incurred by the buyer in connection with the purchase, installation or operation or failure of this product.

Warning: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tumpering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected.

IMPORTANT - READ CAREFULLY: DSC SOFTWARE PURCHASED WITH OR WITHOUT PRODUCTS AND COMPONENTS IS COPYRIGHTED AND IS PURCHASED UNDER THE FOLLOWING LICENSE TERMS:

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between You (the company, individual or entity who acquired the Software and any related Hardware) and Digital Security Controls, a division of Tyco Safety Products Carada Ltd. ("DSC"), the manufacturer of the integrated security systems and the developer of the software and any related products or components ("HAPDWARE") which You acquired. If the DSC software product ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFTWARE") is intended to be accompanied by HAPDWARE, and is NOT accompanied by new HARDWARE. You may not use, copy or

acquited. In the USS ownship product ("a Vor" I where Product." or "Sur" I where Product or "a Vor" I

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold. 1. GRANT OF LICENSE This EULA grants You the following rights:

r. of NAVY of Electron mile coex grants foo the following rights. (a) Software Installation and Use - For each license You acquire, You may have only one copy of the SOFTWARE PRODUCT installed.

(a) some installation and use 4-ric each softes or us acquire, you may have only one copy or the Sur Invester HUDULUT in stalland.

(b) Storage/Nethods (bs. = The SCTPMAFE PRODUCT may not be installed, accounted, displayed must place of used or outset of use the SCTPMAFE but the property of the installed, accounted, the stalland is accounted to seed non-unrelly on a from different computers, including a workstation, terminal or other digital electronic device ("Device"). In other words, if thut face several workstations, You will have be acquire all increase for each workstation where the SCTPMAFE but the used.

(c) Backup Cup - 70 many marke back-up opines of the SCTPMAFE PRODUCT, but our may only have one copy per licrose installed at any given time. You may use the back-up copy solely for archival purposes. Except as expressly provided in this ELLA. You may not otherwise make copies of the SCTPMAFE PRODUCT, including the printed materials accompanying the SCTPMAFE.

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND UNITATIONS.

a) Limitations on Reverse Fonineering Decompilation and Disassembly - You may not reverse engineer decompile or disassemble the SOFTWARE PRODUCT except and only to the extent that such activ-

lay climinates of networking cliquencing. Decomplication and observationally found in a reverse engineering the complication and the complication of the complication of the complication of an officer of DSC. You may not remain any not relief any propriet of the Software without the written permission of an officer of DSC. You may not remain any not relief any propriet of the complication of the software Product. You shall institute reasonable measures to ensure compliance with the terms and conditions of this EULA.

(b) Separation of Components - The SOFTWARE PRODUCT is licensed as a single product, its component parts may not be separated for use on more fran one HARDWARE unit. (c) single INTEGRATED PRODUCT - If You acquired this SOFTWARE with HARDWARE, then the SOFTWARE PRODUCT is licensed with the HARDWARE as a single integrated product. In this case, the SOFTWARE PRODUCT may only be used with the HARDWARE as of thin in this EULA.

SOFTWARE PRODUCT may only be used with the HARDWARE as set fort in this EULA (I) Bertal -You may not refl, leaso er forth 8 SOFTWARE PRODUCT show may not meet a available to others or post it on a server or web site. Provided You retain no copies, You transfer all of the SOFT-WARE PRODUCT is hard to premare it sale or transfer of the HARDWARE, rovided You retain no copies, You transfer all of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all provi versions of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all provi versions of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all provi versions of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all provi versions of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all provi versions of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all provi versions of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all provi versions of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all provi versions of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must destroy all copies of the SOFT-WARE PRODUCT is an upgrade. The soft must des

(f) Termination - Without prejudice to any other in WARE PRODUCT and all of its component parts.

(g) Trademarks - This DUA does not grant five any rights in connection with any trademarks or service marks of DSC or its suppliers.

3. COPYRIGHT - All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images, photographs, and text incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the 3. CO-Thinkin - Amiliar aid intellectual project jinks in all on the STY INVARE PRODUCT (in clouding dust, not using a large, principal gains, and use incorporate in literate accompanying the STY INVARE PRODUCT as the sprincipal gains and any copies of the STY INVARE PRODUCT as the sprincipal gains and the sprincipal ga

arbitrator's decision. The place of arbitration shall be Toronto. Canada, and the language of the arbitration shall be English.

1. Limited www.mviii (a) N. MARRANTY - ISS PROVIDES THE SOFTWARE "AS IS" WITHOUT WARRANTY .DSC DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE LIMITERRUPTED OR ERROR-FREE. (b) CHAMES MY OF DEPETATION EVENT OF THE SOFTWARE WILL BE LIMITERRUPTED OR ERROR-FREE. (b) CHAMES MY OF DEPTATING ENWINDERT - SICK SHIP IN the preparation of the OPERATING ENWINDERT - SICK SHIP IN the proposable for problems caused by charges in the operating characteristics of the HARDWARE, or for problems in the interaction of the OPERATING ENWINDERT - SICK SHIP IN THE PROPERTY OF THE PRO

SÓFTWARE PRODUCT with non-DSC-SOFTWARE Or HARDWARE PRODUCTS.
(c) LIMITATION OF LIABILITY: WARRANTY REFLECTS ALLOCATION OF RISK - IN ANY EVENT. IF ANY STATUTE IMPLIES WARRANTIES OR CONDITIONS NOT STATED IN THIS LICENSE AGREEMENT. OCS SHITTE LIBBILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS LICEUSE AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY VIOLITO LICEUSE THE SOFTWARE PROJUCT AND FIVE CANADIAN DOLLARS (CADSSO). BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR MICE.

OUT WITH THE CHROPHON DULLATES (CAUSAGE). BECAUSE SOME JUSTICIAL TO A LEADY HE DESIGNATION OF LIBRATION OF LIBRATION OF LIBRATION OF LIBRATION OF LIBRATION OF LIBRATIC STREET, AND SHALL BE IN LELD OF ANY AND ALL OTHER WARRANTES. WHETHER DOPERSSED OR IMPLED (INCLUDING ALL IMPLED WARRANTES). WHETHER DOPERSSED OR IMPLED (INCLUDING ALL IMPLED WARRANTES). WHETHER DOPERSSED OR IMPLED INCLUDING ALL IMPLED WARRANTES. WHETHER ADDRESSED OR MEDICAL TO ANY OTHER PROSON OF A PARTICULAR PROPOSE) AND OF ALL OTHER DESIGNATION OF MEDICAL TOPS AND ANY OTHER PROSON OF THE PROPOSE OF THE P

ANY OTHER WARRANTY OR LIBBLITY CONCERNING THIS SOFTWARE PROJUCCI.

(G) EXCLUSINE RENEW YAD DIMITATION OF WARRANTY - LINDER NO CRECUMSTANCES SHALL DSC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL. INCIDENTAL CONSEQUENTIAL OR NOTIFIED TO LISS OF PROPRIST, LIPBURY OR MAY OTHER LEGAL THEORY SUCH DAMAGES INCLIDE. BUT ARE NOT LIMITED TO LISS OF PROPRIST, LISS OF THE STORMARD FOR ANY ASSOCIATED EXPORMENT EQUIPMENT COST OF CAPITAL COST OF LIBBLITY OR REPLACEMENT EQUIPMENT COST OF LIDBLITH CONTROL OF REPLACEMENT EQUIPMENT ANY ASSOCIATED COUNTED, FOR STRONG CAPITAL COST OF LIBBLITHITE OR REPLACEMENT EQUIPMENT ANY ASSOCIATED COUNTED, FOR STRONG CAPITAL COST OF LIBBLITHITE OR REPLACEMENT EQUIPMENT AND ANY ASSOCIATED COUNTED, FOR STRONG CAPITAL COST OF CAPITAL COST OF CONTROL OR REPLACEMENT EQUIPMENT AND ANY ASSOCIATED COUNTED, FOR STRONG CAPITAL COST OF CAPITAL COS despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this SOFTWARE PRODUCT to fail to perform as expected

The term IC before the radio certification number signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This device complies with BSS-210 of Industry Caracta Comparison is subject to the following two conditions: (1) his determine a language interference, and (2) his device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Caracta. Cet dispositif satisfait aux exigences d'industrie Caracta, prescrites dans le document CIM-210, son utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

#### FCC COMPLIANCE STATEMENT

CAUTION: Clauges or modifications not expressly approved by DSC could void your authority to use this equipment.

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to adio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart "B" of Part 15 of FCC Pulses, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 Re-orient the receiving antenna
 Relocate the alarm control with respect to the receiver . Move the alarm control away from the receiver

Connect the alarm control into a different outlet so that alarm control and receiver are on different circuits.
 If necessary, the user should consult the dealer or an experienced adult-deliversion behavior and resolve facility. The supposition of the following booklet prepared by the FCC useful: "How to Identify and Resolve Radio/Selevision Interference Profilems." This booklet is available from the U.S. Covernment Printing Office. Washington D.C. 20402, Stock # 004-000-03345-4.

The Model HSM2208 Output Module has been certified by Telefication according to

EN50131-1:2006 + A1:2009 for Grade 2, Class II when installed in the PC5003C (removable door) enclosure.

EN50131-3:2009 Type A Standard









# HSM2208 v1.0 - Instructions d'installation

# Module de 8 sorties de courant faible

Cette fiche d'installation doit être utilisée avec le manuel d'installation de l'équipement DSC qui alimente HSM2208 ou auquel ce dernier est connecté (ex. contrôleur d'alarme, module d'alimentation, etc.) Le module HSM2208 permet d'ajouter jusqu'à 8 sorties programmables de courant faible au panneau de contrôle d'alarme (panneau d'alarme) compatible DSC, modèles HS2016, HS2032, HS2064 et HS2128.

Cet appareil répond aux exigences des normes per EN50131-1:2006+A1:2009, EN50131-3:2009 Type A relatives aux appareils de classe II, catégorie 2.

### **Spécifications**

- Plage de températures : -10°C à +55°C (0°C à +49°C pour les systèmes homologués UL/ULC)
- Humidité relative : 93% sans condensation
- Caractéristiques nominales d'entrée : 10,8 à 12,5 V cc/700 mA (inclut 250 mA AUX maximum plus 50 mA pour chacune des 8 sorties). La charge maximale est partagée avec le pannea d'alarme compatible ou la sortie d'alimentation AUX.
- Appel de courant de la carte électronique : 60mA (état activé et désactivé/état d'alarme et de non-alarme)
- Dimensions de la carte électronique : 45mm x 92mm
- Tension nominale et courant nominal de sortie AUX : 10.8-12.5VCC ±15% lorsque la tension d'entrée est entre 85% et 110% de la tension nominale et le courant de sortie est entre 0mA et 250mA maximum.
- · Sorties PGM: Collecteur ouvert, mis à la terre, 50 mA max
- Fusible de la carte de circuit imprimé autoréarmable (PTC) plutôt que remplaçable. Il n'y a aucune pièce réparable
- La longueur de câble maximale de panneau d'alarme doit être de 1000 '/ 305m (22 AWG).


### Descriptions des bornes

TMP - Utilisé pour protéger l'armoire dans laquelle HSM2208 est installé. Brancher un interrupteur normalement fermé (NC) entre TAM et BLK. Si l'interrupteur de sabotage n'est pas utilisé, raccorder TAM et BLK à l'aide d'un conducteur pour supprimer toute situation de dérangement.


REMARQUE : L'interrupteur de sabotage se trouve au coin supérieur gauche de la carte de circuit imprimé du module d'extension. Ne rien brancher à la borne TAM si l'armoire dans laquelle HSM2208 est installé est équipée du matériel nécessaire qui permet de d'appuyer sur cet interrupteur de sabotage.

+AUX+ - Deux bornes sont disponibles pour l'alimentation AUX (auxiliaire) afin de faciliter le câblage. Ces bornes permettent d'alimenter des appareils. L'appel de courant maximal ne doit pas dépasser 250 mA. Brancher le fil positif des appareils alimentés à AUX+ et le négatif à une borne de sortie appropriée (O1 à O8).

**CORBUS** - Les 4 fils Corbus permettent la communication entre le panneau et le module. Brancher les bornes RED, BLK, YEL et GRN aux bornes Corbus du panneau principal.



01 à 08 - Brancher le fil positif de l'appareil à une borne AUX et le négatif à une borne de sortie appropriée (O1 à O8). Voici des exemples de câblage de différents appareils aux sorties :



### **Armoires**

HSM2208 peut être installé dans la même armoire métallique que le contrôleur d'alarme/module alimentation (modèle Power UC1 UC1, PC5003C) ou dans une armoire distincte (PC4003C). Le câblage interne et/ou externe de ce module doit être acheminé, protégé, attaché ou fixé solidement d'une manière à réduire tout risque : d'une tension excessive sur les fils et bornes de raccordement, de desserrage des bornes de raccordement et d'endommager l'isolation du conducteur.

HSM2208 peut être installé dans les armoires métalliques indiquées ci-dessous. Des interrupteurs de sabotage peuvent être installés pour protéger les armoires, même contre l'ouverture et/ou l'enlèvement de la porte de la position de montage. Les portes peuvent être fixées solidement avec des vis ou des serrures.

- Le modèle PC5003C (porte amovible)
- Le modèle PC5003C (porte à paumelles)
- Le modèle Power UC1 • Le modèle PC4003C
- Le modèle CMC-1
- Le modèle PC4050CAR (cambriolage commercial)
- Le modèle PC4050CR (ULC--S559)

REMARQUE: Utiliser PC4003C, PC5003C, CMC-1, PC4050CAR, ou PC4050CR pour les installations

REMARQUE : Le module de sortie modèle HSM2208 a été certifié par Telefication selon EN50131-1:2006 + A1:2009 pour la catégorie 2, Classe II, lorsqu'il est installé dans l'armoire PC5003C (porte amovible).

## Inscription automatique au panneau d'alarme

Suivez les étapes suivantes pour inscrire HSM2208 :

- S'assurer que le système n'est pas sous tension.
- 2. Brancher HSM2208 aux bornes Corbus.
- 3. Mettre le système sous tension.
- Accéder à la section [902] [000] et attendre 1 minute. Accéder à la section [903] [003] pour vérifier que le module est supervisé.

# Inscription manuelle au panneau d'alarme

Suivez les étapes suivantes pour inscrire HSM2208 :

- S'assurer que le système n'est pas sous tension.
- Brancher HSM2208 aux bornes Corbus.
- 3 Mettre le système sous tension.
- Accéder à la section [902] [001].
- Entrer le numéro de série du module.
- Accéder à la section [903] [003] pour vérifier que le module est supervisé.

# Voyant d'état

HSM2208 est équipé d'un voyant d'état qui permet d'indiquer l'état courant du module. Si HSM2208 fonctionne correctement, le voyant d'état clignote brièvement toutes les 10 secondes. En cas de dérangement, le voyant d'état émet une série de clignotements puis reste éteint pendant 1,7 secondes. Le nombre de clignotements entre les périodes où il est éteint indique l'état de dérangement comme décrit dans le tableau ci-dessous

ci-dessous.	
Nombre de clignotements	Etat de dérangement
1	Module non inscrit
2	Dérangement de supervision du panneau d'alarme
3	Faible tension Corbus

#### GARANTIF I IMITÉF

Digital Security Controls pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat, garantit le produit contre toute défectuosité matérielle et d'assemblage dans des conditions normales d'utilisation Jugate Security comous prisonal rule person de outre mois a partir de la case d'acres, garanni e product comire doute detectusies materiaire et d'asserninage dans sos conduncis nominaes d'unissionni.

Desir l'application de cette garantie, Depridue Security Comforts se, longsi elle lei juge opportun, enc acé proportien, et que l'acres montrement, répare un emprise de dipublication de situation de l'application soil en aimplication, ni aux dommages dont les causes dépassent le comfolé de Digital Security Comforts elles que la ducte, les causes dépassent accommande porter années de manages dont les causes dépassent le comfolé de Digital Security Comforts elles que la ducte, les causes depassent acces individues de la compartir d'auxilier des des parties valobles, qui élle ai été portiné ou de mauvaises utilisations de l'application de la partie auxilier rice y unique pour l'archeur original et rice et ne serie que la seule dos garanties valobles, qui élle ai été exportaite ou implicite, remplaçant toute du cause difficient de l'application de l'a pour modifier ou changer la présente garantie et n'en assumé pas la responsabilité, ni a à assumer en son nom toute autre garantie ou responsabilité concernant le présent produit. En aucun cas, Digital Security Controls ne pourra être tenue responsable des conséquences directes ou indirectes de dommages relativement à la perte de profits prévus, à la perte de temps ou à toute autre perte subie par l'achetéur en rapport avec l'achat. l'installation et le fonctionnement ou la défaillance du présent produit.

ARPRISSENENT: Objet Security Contine commande up use us uposes in public.

ARPRISSENENT: Objet Security Contine commande up is systems set registerent sources à un essa complet. Cependant, en dépit d'essais réguliers et à cause d'interventions criminelles, pannes de courant ou autres, il est possible que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux spécifications.

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : LE LOGICIEL DSC ACHETÉ AVEC OU SANS PRODUITS ET COMPOSANTS EST PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR ET IL EST ACHETÉ CON-FORMÉMENT AUX MODALITÉS DU CONTRAT DE LICENCE :

Ce Contact de licence d'utilisation (- CLU =) est une entente légale entre Vous (l'entreprise, l'individu ou l'entité qui a acheté le Logiciel et tout Matériel connece) et Digial Security Controls, une filiale de Tyco Safety Products Carvada Ltd. (- DSC -), le l'abriquant des systèmes de sécurité intégrés et le développeur du logiciel et de tout produit ou composant connece (MATERIELS) que Vous avez acquis. Si le produit logiciel DSC (- PRODUIT LOGICEL = ou - LOGICIEL =) à été conçu pour être accompagné par du MATERIEL et s'il Nest PAS accompagné par un nouveau MATERIEL, Vous n'avez pas le droit d'utilisse, de copie ou direstalei en PRODUIT LOGICEL : produit LOGICEL comprend le logiciel, et peut aussi comprende des médies connexes, des matériels imprimés et de la documentation = en

ligne - ou électronique.
Tout logiciel bourn avec le PRODUIT LOGICIEL qui est lié à un contrat de licence dutilisation séparé Vous donne des droits conformément aux modalités de ce contrat de licence.
En installant, copier, lifédiangeant, sauvegardant, accédant ou utilisant d'une manière quelconque le PRODUIT LOGICIEL, Vous acceptez inconditionnellement détre lié par les modalités de ce CLU, même si ce CLU est considéré une modification de tout accord ou contrat antérieur. Si vous n'acceptez pas les modalités du CLU, DSC refuse de Vous octroyer une licence d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL et LICENCES DU PRODUIT LOCIGIEL

Le PRODUIT LOGICIE, est protégé par des lois sur le droit d'auteur et des traités internationaux sur le droit d'auteur, ains que par d'autres lois et traités de la propriété intellectuelle. Le droit d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL est octroyé, pas vendu.

OCTROLDE LA LICENCE. Ce CLU vous donne les droits suivants.

(a) Installation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous rävez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous rävez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous rävez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous rävez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous rävez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous rävez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous rävez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous rävez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Vous ravez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PPODUT LOGICEL (b) Utilisation et utilisation et utilisation et la complete de la c

vall. un terminal ou autre dispositif électronique numérique (« Dispositif »). Autrement dit. si Vous avez plusieurs postes de travail. Vous devrez acheter une licence pour chaque poste de travail où le LOGI-

(c) Copie de sauvegarde - Vous pouvez faire des copies de sauvegarde PRODUIT LOGICIEL, mais vous ne pouvez avoir qu'une seule copie installée par licence à tout moment. Vous pouvez utiliser une copie de sauveparde. Hormis ce qui est expressément prévu dans ce C.W. Vous n'avez pas le droit de faire des copies du PRODUIT LOGICIEL les matériels imprimés accompagnant le LÓGICIEL compris DESCRIPTIONS D'AUTRÈS DROITS ET LIMITÉS

(a)Limites relatives à la rétro-inoénierie, à la décompilation et au désassemblace — Vous n'avez pas le droit de désosser, décompiler ou désassembler le PRODUIT LOGICIEL, sauf et seulement dans la mesure dans laquelle une telle activité est explicitement permise par la loi en vigueur, sans égands à ces limites. Vous riavez pas le droit de faire des changements ou des modifications, quels qu'ils solient, sans la permission écrite d'un dirigeant de DSC. Vous riavez pas le droit de retirer les notices, les marques ou les étiquettes privatives du Produit Logiciel. Vous devez instituer des mesures raisonnables pour assurer la conformité aux modalités de ce CLL

(b)Séparation des Composants — Le PRODUIT LOGICIEL est fourni sous licence en tant que produit unique. Ses parties composantes ne peuvent pas être séparées pour être utilisée sur plus d'un MATERIEL.

MALHBEL. (c) PRODUTI NITÉBRÉ unique — SI vous avec acquis se LOGICEL avec du MATÉRIEL, le PRODUTI LOGICEL est autorisé à être utilisé avec le MA TÉRIEL en tant que produit intégré unique. Dans ce cas, le PRODUTI LOGICEL ne peut être utilisé quavec le MATÉRIEL conformément à ce CUI. (d) Location — Vois navez pas le droit de louxe, de mêtre na cella ou de prête ne PRODUTI LOGICIEL. Vous n'avez pas le droit de le mettre à la disposition d'autres personnes ou de l'afficher sur un serveur

(e) Tarisfert du Produit Logiciel — Vous pouvez transférer tous vos droits de ce CLU uniquement dans le cadre de la vente ou du transfert permanent du MATÉRIEL, à condition que Vous ne conserviez aucure copie, que Vous transfériez tout le PRODUIT LOGICEE, (toxis les composants, les malatiels imprimés et autres, boutes les misses à niveau et ce CLU), et à condition que le récipiendaire accepte les conditions de ce CLU. Si le PRODUIT LOGICEE, est me misse à maine, un transférie doit également inclus touts les versoires antérieures du PRODUIT LOGICEE, est me misse à maine, un transférie doit également inclus touts les versoires antérieures du PRODUIT LOGICEE, est me misse à composant les conditions de ce CLU. ) Résiliation — Sous réserve de tous ses autres droits, DSC se réserve le droit de résilier ce CLU si Vous ne respectez pas les modalités de ce CLU. Dans ce cas, Vous devez détruire toutes les copies du

PRODUIT LOGICIEL et toutes ses parties composantes. (a)Marques de commerce — Ce CLU ne Vous donne aucun droit relativement aux marques de commerce ou aux marques de service de DSC ou de ses fournisseurs

(gymedigase de cominante — de debi ne fotos donne aucua numeramentana marques de cominante du aux marques de service de 155 du de 3es normaseux. 3 Debli DAUTEUR Tous les titres et droits de propriété intellectuelle associés au PRODUIT LOGICIEL), les documents imprimés joints et foul evemplaire du PRODUIT LOGICIEL sont la propriété de DSC et de ses fournisseurs. Vous riavez pas le droit de faire des copies des documents imprimés accompagnant le PRODUIT LOGICIEL. Tous les titres et droits de propriété intellectuelle associés au contenu qui peut être accédé par le biais du PRODUIT LOGICIEL sont la propriété du propriété du propriété un propriété du propriét peuvent être protégés par le droit d'auteur ou autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Ce CLU ne Vous octroie pas le droit d'utiliser ces éléments. Tous les droits qui ne sont pas expressément octroyés par cette CLU, sont réservés par DSC et ses fournisseurs.

4. RÉSTRICTIONS POUR L'EXPORTATION

Vous acceptez le fait que Vous n'exporterez pas ou ne réexporterez pas le PRODUIT LOGICIEL dans tout pays, personne ou entité soumis à des restrictions canadiennes à l'exportation.

Ce contrat de licence d'utilisation est régi par les lois de la Province de l'Ontario, Canada. 6. ARBITRATION 5. CHOIX DES LOIS

Tous les conflits survenant relativement à ce contrat seront résolus par un arbitrage définitif et sans appel conformément à la Loi sur l'arbitrage, et les parties acceptent d'être liées par la décision de l'arbitre. Le lieu de l'arbitration sera Toronto, Canada, et le langage de l'arbitration sera l'anglais.

1. Guardia describité LO PAS DE GARANTE DSC FOURNIT LE LOGICIEL « EN LÉTAT » SANS GARANTIE. DSC NE GARANTIT PAS QUE LE LOGICIEL SATISFERA VOS EXIGENCES OU QUE L'EXPLOITATION DU LOGICIEL SERA ININTERROMPUE OU SANS FRREUR.

b) CHANGEMENTS DU CADRE D'EXPLOITATION

DSC ne sera pas responsable des problèmes provoqués par des changements dans les caractéristiques du MATÉRIEL, ou des problèmes d'interaction du PRODUIT LOGICIEL avec des LOGICIELS NON-DSC ou AUTRES MATÉRIELS.

ON AUTRES MATERIES.

(c) LIMITES DE RESPONSABILITÉ; LA GAPANTIE REFLÉTE L'AFFECTATION DU RISQUE
(C) LIMITES DE RESPONSABILITÉ; LA GAPANTIE REFLÉTE L'AFFECTATION DU RISQUE
(DIANTE DUIS LES CAS, SI UN STÂNTI DUELCONUE SUPPOSE DES GAPANTIES DU CONDITIONS QUI NE SONT PAS POSTULÉES DANS CE CONTRAT DE L'ECENCE, TOUTE LA RESPONSABILITÉ
ASSUMÉE PAR DE DANS LE CADDE PUNIE DESPOSITION DUELCONUED DE CE CONTRAT SERA LUMITÉE AU MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ DUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE CONTRAT DE CE PRODUIT
LOGICIE, ET CIND DOLLARS CAMADIENS (S CAN S). PARCE QUE CERTAINES JURIDICITIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION QUI LES RESTRICTIONS DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES
NOBECTS, LES RESTRICTIONS (PUNIEM NE PAS SAPPOLIQUED DANS VOTRE CANTE). (d) STIPULATION DEXONÉRATION DE GARANTIES

(g) S IPULATION DEXIDERATION DE GARANTIES (GARANTES LES GARANTIES, QUELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES (NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES OU MIRCULOTES (DE MIRCULANDES GARANTIES IMPLICITES DE MIRCULANDES GARANTIES MUSICIPALIS DE MIRCULANDES GARANTIES MUSICIPALIS DE MIRCULANDES DE MIRCULANDES DE MIRCULANDES MUSICIPALIS DE M

(g) RECUMES DECLUSE EL LIMITE LE BARANTIE DE DOMMAGES PARTICULERS, ACCIDENTELS OU NORRECTS BASÉS SUR UNE NOBSERVATION DE LA GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE DEC NE SERIA DA NICULO CAS RESPONSABLET ES TRICTE OU TOUTE A LIFIE THEORIE JURIDIQUE. DE TELS DOMMAGES INCLUENT NOTAMBENT, MAIS PAS DECLUSIVEMENT, UNE PERTE DE PROFITS, UN EDOMMAGES MONT DU PRODUIT LOGICLE OU TOUT AUTRIE ÉDUPMENT ASSOCIÉ, LE COUT DU CARTAIL, LE COUT DE RAPMA-CEMENT OU DE SUBSTITUTION. DE IS INSTALLATIONS OU SERVICES, UN TEMPS D'ARRIVE LE TIMPS DE L'ACHTEUR, LES RICKENDICATIONS DE TERS, Y COMPINS LES CLIENTS ET LES DOMMAGES ALA PROPRIÉTE.

MÉS EN GARDE. TOS penormande de les tero origilement presenté du système regulièrement, Loudrés, maiglé des sexsis régulles, il part aimer que le fonctionnement du PRODUIT LOGICEL ne

soit pas conforme aux attentes en raison notamment, mais pas exclusivement, d'interventions criminelles ou de pannes de courant.









# Instrucciones de instalación de HSM2208 v1.0

# Módulo para 8 salidas de baja corriente

Esta hoja de instalación debe utilizarse junto con el Manual de instalación del equipo DSC al que el HSM2208 está conectado (por ejemplo, controlador de alarma, fuente de alimentación, etc.). El módulo HSM2208 puede utilizarse para agregar hasta 8 salidas programables de baja corriente al panel

de control de alarma del DSC compatible (panel de alarma), modelos HS2016, HS2032, HS2064 y

#### General

Este producto cumple con los requerimientos de equipos Clase II, Grado 2, de acuerdo con las normas EN50131-1:2006+A1:2009, EN50131-3:2009 Tipo A.

### Especificaciones

- Rango de temperatura: -10 °C a + 55 °C (0 °C a +49 °C para sistemas listados por UL/ULC)
- · Humedad relativa: 93 % sin condensación
- Entrada nominal: 10,8 a 12,5 VCC/700 mA (incluye 250 mA AUX máximo, más 50 mA para cada una de las 8 salidas). La carga máxima es compartida con el panel de alarma compatible o con la salida AUX de la fuente de alimentación
- Consumo de corriente de la placa: 60 mA (estado configurado y no configurado/estado alarma y no alarma)
- Dimensiones de la placa: 45 mm x 92 mm
- Calificaciones de salida AUX: 10.8-12.5 Vcc, -15 %/+15 % cuando la tensión de entrada oscila entre 85 % y 110 % de valor nominal y la corriente de salida oscila entre 0 mA - 250 mA como máximo
- · Salidas PGM: Colector abierto, conectado a tierra, 50 mA como máximo
- Fusible reajustable (PTC) utilizado en la placa de circuito en vez de fusibles sustituibles No hay piezas que
- La longitud máxima de cable desde el panel de alarma debe ser 1,000 / 305m (22 AWG)


# Descripciones de terminales

TMP - Esto puede utilizarse para proteger el gabinete en el que el HSM2208 está montado. Conecte un interruptor normalmente cerrado (NC) a través de TAM y de BLK. Si no se utiliza el interruptor de sabotaje, conecte un cable a través de TAM y de BLK para eliminar la condición problemática.


**NOTA:** Hay un interruptor de sabotaie integrado en el módulo de expansión ubicado en la esquina superior izquierda de la placa de circuito. Si el gabinete utilizado para montar el Módulo de Salida del HSM2208 tiene el hardware necesario para presionar este interruptor de sabotaje, NO conecte nada a la terminal

+AUX+ - Hay dos terminales para alimentación de AUX a fin de proporcionar un cableado más fácil. Estas terminales se utilizan para proporcionar alimentación a los dispositivos. El consumo de corriente máximo no debe exceder 250 mA. Conecte el cable positivo de los dispositivos alimentados a AUX+; y el negativo, a la terminal de salida apropiada (O1 a O8).

**CÓRBUS** - El panel utiliza la conexión de 4 cables Corbus para comunicarse con el módulo. Conecte las terminales RED, BLK, YEL v GRN a las terminales Corbus en el control principal.



**01 a 08** - Conecte el cable positivo del dispositivo a la terminal AUX; y el cable negativo, a la terminal de salida requerida (O1 a O8). Los siguientes son ejemplos de cómo conectar varios dispositivos a las salidas:



#### Gabinetes

El HSM2208 puede instalarse dentro del mismo gabinete metálico que el controlador de alarma/fuente de alimentación (modelo Power UC1, PC5003C) o en un gabinete separado (modelo PC4003C). El cableado interno y/o externo para este módulo debe direccionarse, soportarse, ajustarse o asegurarse de forma tal que se reduzca la posibilidad de: tensión excesiva en el cable y en las conexiones de terminales, aflojamiento de conexiones de terminales y daño del aislamiento de los conductores.

El HSM2208 puede instalarse en los gabinetes metálicos que se enumeran a continuación. Los interruptores de protección de sabotaje pueden instalarse en todos los gabinetes, lo que incluye protección de apertura de puertas y/o extracción desde la posición de montaje. Las puertas pueden asegurarse utilizando tornillos o cerraduras.

- Modelo PC5003C (puerta desmontable)
- Modelo PC5003C (puerta con bisagra)
- Modelo Power UC1
- Modelo PC4003C
- · Modelo CMC-1
- · Modelo PC4050CAR (robo commercial)
- Modelo PC4050CR (ULC--S559)

NOTA: Utilizar PC4003C, PC5003C, CMC-1, PC4050CAR o PC4050CR para las instalaciones UL /

NOTA: El Módulo de Salida del Modelo HSM2208 ha sido certificado por Telefication de acuerdo con EN50131-1:2006 + A1:2009 para Grado 2, Clase II cuando se lo instala en el gabinete PC5003C (puerta

# Registro automático en el panel de alarma

Para registrar el HSM2208, siga estos pasos:

- Asegúrese de que el sistema no esté encendido.
- Conecte el HSM2208 al Corbus.
- 3 Encienda el sistema
- Ingrese la sección [902] [000] y espere 1 minuto.
- Ingrese la sección [903] [003] para verificar que el módulo esté supervisado.

### Registro manual en el panel de alarma

Para registrar el HSM2208, siga estos pasos:

- Asegúrese de que el sistema no esté encendido.
- Conecte el HSM2208 al Corbus.
- Encienda el sistema.
- Ingrese la sección [902] [001].
- Ingrese el número de serie del módulo. 5
- Ingrese la sección [903] [003] para verificar que el módulo esté supervisado.

# LED de estado

El HSM2208 está equipado con un LED de estado para indicar el estado actual del módulo. Si el HSM2208 está operando correctamente, el LED de estado parpadeará brevemente cada 10 segundos. Cuando haya una condición problemática, el LED de estado mostrará una serie de parpadeos; luego, permanecerá en blanco durante 1,7 segundos. La cantidad de parpadeos entre los períodos en blanco indica la condición problemática presente tal como se describe en el cuadro a continuación.

Cantidad de parpadeos	Condición problemática
1	Módulo no registrado
2	Problema de supervisión del panel de alarma
3	Tensión baja de Corbus

#### GARANTÍA I IMITADA

Digital Security Controls (DSC) garantiza que, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos en materiales y fabricación al someterlo al uso normal y un puer no compressión por cualquier incumplimiento de dicha garantia. Digital Security Controls repararia o sustituir de equipo defectorsos, según su criterio, una vez develto circho equipo defectorsos a sua almacén de reparación. Esta garantia aplica sólo a defectos en las piezas y befracación, y no a los daños sufridos durante el transporte o manipulación, ni los daños debidos a causas que se encuentren fuera del control de Digital Security Controls, como por ejemplo relámpagos, sobrecarga de tensión, descarga mecánica, daños por agua o los daños que sean consecuencia del uso abusivo, alteración o apli-cación indebida del equipo. La anterior garantía sólo aplicará al comprador original, y sustituirá a cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita, y a cualquier otra obligación y responsabilidad de DSC. Digital Security Controls no acepta ninguna responsabilidad ni autoriza a ninguna otra persona a actuar en su nombre para modificar o cambiar esta garantía, ni para aceptar en su nombre ninguna otra garantía

En ningún caso será DSC responsable de ningún daño directo, indirecto o derivado, lucro cesante, pérdida de tiempo o de ninguna otra pérdida sufrida por el comprador en conexión con la compra, instalación o funcionamiento o fallos del presente producto.

alaction of uninotial mentor of anotation present procured and a state of the contraction del suministro eléctrico, es posible que este producto no funcione como está previsto.

Información importante: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por DSC pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

#### IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE: EL SOFTWARE DSC COMPRADO CON O SIN PRODUCTOS Y COMPONENTES TIENE MARCA REGISTRADA Y ES ADOLURIDO RAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DE LICENCIA-

"Este Acuerdo de Licencia de Usuario Final (End User License Agreement - "FULA") es un acuerdo legal entre Usted (la compañía, individuo o entidad que ha adquirido el Software y cualquier Hardware relacontacts of colors to Scalar half of the Scalar hal

"Si el producto de software DSC ("PRODUCTO DE SOFTWARE") necesita estar acompañado de HARDWARE y NO está acompañado de nuevo HARDWARE, usted no puede usar, copiar o of el productio de solimate dos Cymbodos de Sortiviane. O sortiviane, inflectaire sear actinipariado de rendumente y los esta actinipariado de testa entre la resta el PRODUCTO DE SOFTWARE (incluye software y puede indiri medios asociados, materiales impresos y documentación "en line" o electrónica. Calaquier software provisto con el PRODUCTO DE SOFTWARE que este asociados na acuerdo de licencia de usarión final separados es licenciado a Usted bajo los terminos de ese acuerdo de licencia.

"Al instalar, copiar, realizar la descarga, almacenar, acceder o, de otro modo, usar el PRODUCTO DE SOFTWARE, Usted se somete incondicionalmente a los límites de los términos de este EULA, incluso si este EULA, os una modificación de cualquier acuerdo o contrato previo. Si no está de acuerdo con los términos de este EULA, OSC no podrá licenciarle el PRODUCTO De SOFTWARE y Usted no tendrá el derecho de usarlo.

uenculo de texano. L'ENCIALO E PRODUCTO DE SOFTWARE El PRODUCTO DE SOFTWARE está protegido por leyes de derecho de autor y acuerdos de derecho de autor, así como otros tratados y leyes de propiedad intelectual. El PRODUCTO DE SOFTWARE es licen-

1.CONCESIÓN DE LICENCIA. Este EULA le concede los siguientes derechos:

(allinatabilità una contra cumera caracteria supurerias perechos:
(allinatabilità y uso del software - Para catà liconica que Usatal aduque, clisad que dei instalar tan sólo una copia del PRODUCTO DE SOFTWARE.
(s)Almacenamiento Uso en en el - El PRODUCTO DE SOFTWARE in puede ser incluyendo una estación de Italatio, compartido o usasdo al mismo tiempo desde diflerentes ordenadores, incluyendo una estación de Italatio, Lemmal o unor dispositivo electrónico ("Dispositivo"). En otras palabras, si Usted tiene varias estaciones de Intalagio, Usted tendrá que adquirir una licencia para cada estación de Italagio donde usasda OSFTWARE.

(c)Conia de seguridad - Usted quede tener conias de seguridad del PRODUCTO DE SOFTWARE nero sólo quede tener una conia nor licencia instalada en un momento determinado. Usted quede usar la reproduce to experiment - users produce terre superiment over mindo. Used public list? la copia de seguridad solamente para production de archito. Escapto del mode en que está expresamente previsto en este EULA, Used no puede hacer copias del PRODUCTIO DE SOFTWARE de otro modo, incluyendo los materiales impresos que acompaña al SOFTWARE. 2. DESCRIPCIONO E OFTROS CENTROS ESTADA EN CARRELLO EN CONTRAS ESTADA EN CARRELLO EN

a)Limitaciones en Ingeniería Reversa, Descompilación y Desmontado - Usted no puede realizar ingeniería reversa, descompilar o desmontar el PRODUCTO DE SOFTWARE, excepto y solamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la lev aplicable, no obstante esta limitación. Usted no puede realizar cambios ni modificaciones al Software, sin el permiso escrito de un oficial e DSC. Usted no puede eliminar avisos de propiedad, marcas o etiquetas del Producto de Software. Usted debería instituir medidas razonables que aseguren el cumplimiento de los términos y condiciones

to Experimental Componentes - El PRODUCTO DE SOFTWARE se licencia como un producto único. Sus partes componentes no pueden ser separadas para el uso en más de una unidad de HAPIO-WARE

in Cell'roducto ÚNICO INTEGRADO - Si usted adquirió este SOFTWARE con HARDWARE, entonces el PRODUCTO DE SOFTWARE está licenciado con el HARDWARE como un producto único integrado. En este

(c) nadod www.orm.com/or of season approach of season and of season and

(g)Iral Stelestical de l'HOLOU D'e Solfware - Deset ) questi raisonni 1000-si su preuto pour le control 1000 de l'accept de l'

todas las copias del numbro de De Son Marie y rocas de paries componenes.

(g)Marras registradas - Este EULA no le concede ningún derecho conectado con ninguna de las marcas registradas de DSC o de sus proveedores.

3. DERECHOS DE AUTOR.

3. Deferences de activión.
Todos los derechos de título y orgolectad intelectual en este y relativos a este PRODUCTO DE SOFTWARE (incluvendo, pero no limitándose a todas las imágenes, fotografías y textos incorporados al PROloads is deechds de thiul oy propietad intelectual en ests y relativos a seis PHOLUCI U.B. SUH WAHE. (incluyend), pero no limitandose a loads as mageines, totogratis y betors incorporados at PHOLOCI DE SOFTWAPE, is materiales impressor, gue acomparin al PRODUCTI DE SOFTWAPE. For the Software provised one such provised de sur service provised de sur loads of the software propietad of the surpressor gue acomparin al PRODUCTI DE SOFTWAPE. Totos los thiutos y derechos de propietad intelectual en y relativos al conferindo que pueden ser accedidos a través del uso del PRODUCTI DE SOFTWAPE. Son de propietad de un service provipedad provincia de conferindo y pueden ser accedidos a través del uso del PRODUCTI DE SOFTWAPE. Son de propietad de un service propietad provincia de conferindo y pueden ser accedidos provincia de la conferindo. Diodo sis derechos no expresamente concedidos por este EULA esta reservados a DSC y sus proveedores.

4. RESINICIONES DE DEPORTACION.

VILLEMENDUCINES DE CONTINUAUM Ubbet se compromate a no exportar o receportar el PRODUCTO DE SOFTWARE a ningún país, persora o entidad sujeta a las restricciones de exportación de Caradá. 5. ELECCON DE LEY: Este Acuerdo de Acuerdo de Licencia de Software se rige por las leyes de la Provincia de Ontario, Caradá. 6. ARBITRAJE:

Todas las disputas que surjan con relación a este Acuerdo estarán determinadas por medio del arbitraje final y vinculante, de acuerdo con el Arbitration Act, y las partes acuerdan someterse a la decisión del árbitro. El lugar de arbitraje será Toronto, Canadá, y la lengua de arbitraje será el inglés.

7. GARANTÍĂ I IMITADA

(SIGNIS GARANTÍA) DISC PROVEE EL SOFTWARE 'TAL COMO ES', SIN GARANTÍA. DISC NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE SATISFARÁ SUS NECESIDADES O QUE TAL OPERACIÓN DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUPTA O

b)CAMBIOS EN EL ENTORNO OPERATIVO

(p)CAMINUS EN LE EN UNMO UP-HATINO
DEC NO se reprostruitará de problemas causados por cambios en las características operativas del HARDWARE, o de problemas en la interacción del PRODUCTO DE SOFTWARE con SOFTWARE que no sea de DSC y con PRODUCTOS DE HARDWARE.
CI)CHIMTACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CUOTA DE RIESGO DE LA GARANTÍA
EN CULHJUER CASO, SI ALGUNA LEY INPLICA GARANTÍA O CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE LICENCIA, TODA LA RESPONSABILIDAD DE DSC BAJO CUALQUIER DIS-

POSICIÓN DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA SE LIMITARÍA A LA MAYOR CANTIDAD YA PAGADA POR USTED PARA LICENCIAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE Y CINCO DÓLARES CANADISNES (CADSS.00). DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO ACEPTAN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARA DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, LAS LIMITACIONES CITADAS PÉIEDEN NO APLICARSE A LISTED.

(d) EXENCIÓN DE LAS GABANTIAS (ODBINIONIVE ELS DIRECTIONI DE LA GARANTÍA COMPLETA Y ES VÁLIDA. EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MER-CANTIBILDADO A PITILIO PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO) Y DE TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILDADES POR PARTE DE DISC. DISC NO CONCEDE OTRAS GARANTÍAS. DISC TAM-POCO ASUME IN AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE PRETENDA ACTUAR EN SU NOMBRE PARA MODIFICAR O CAMBIAR ESTA GARANTÍA NI PARA ASUMIR PARA ELLA NINGUNA OTRA GARANTÍA O BESPONASBULDO RELATIVA A ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE. (GIRPEPARACION EXCUSIVA Y LUMITACION DE GARANTÍA

(GIPLEY-PRACUME SALUSINA'S TUMINICUM DE GYAPANITA ILE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, IMPREVISTO O CONSECUENTE O DAÑOS NDIRECTOS BASADOS EN NIFRACCIÓN DE LA GAPANTÍA, NEPACCIÓN DEL CONTRATO, NEGLEGICIA, ESPECIAS BELLONE ESTENCIA DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, IMPREVISTO O CONSECUENTE O DAÑOS NICUPIÓN, PERO NOS EN BILIMITA, A PÉRIDIDAS DE BRIPTICIOS, PÉR-DOIA DEL CONTRATO, NEGLEGICIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER QUEVE CE CAPITAL, COSTE DE ESSITUTICIÓN DE REMENHAZO DE CUIDO, NISTALACIONES O SEMBONOS, DOWNT IME, TEMPO DEL COMPRADOR, RENNBOCACIONES DE ITECTORIS, NICULTIFICADO ES CAPITAL, COSTE DE ESSITUTICIÓN DE REMENHAZO DE CUIDO, NISTALACIONES O SEMBONOS, DOWNT IME, TEMPO DEL COMPRADOR, RENNBOCACIONES DE ITECTORIS, NICULTIFICADO CUENTES, Y QUANDO SA LA PROPIEDAD AUXIFICADA DE LOS DE CONTRATOS. DE PROPIETA DE CONTRATO DE LOS DESENDADOS DE LA PROPIETA DE LOS DESENDADOS DE PROPIETA DE CONTRATO. DE LOS DESENDADOS DE PROPIETA DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO. DE CONTRATO DE CONTRAT







# Instruções de Instalação do HSM2208 v1.0

# 8 Módulo de Saída de Corrente Fraca

Esta folha de instalação deve ser usada em conjunto com o Manual de Instalação do equipamento DSC no qual o HSM2208 está ligado (por ex. controlador de alarme, fonte de alimentação, etc.).

O módulo HSM2208 pode ser usado para alargar para até 8 saídas programáveis de corrente fraca no painel de controle de alarme DSC compatível (painel de alarme), modelos HS2016, HS2032, HS2064 e

### Generalidades

Este produto está em conformidade com os requisitos do equipamento da Classe II Qualidade 2 conforme as Normas EN50131-1:2006+A1:2009 e EN50131-3:2009 Tipo A.

# **Especificações**

- Limite de temperatura: -10°C a + 55°C (0°C a +49°C para os sistemas enumerados UL/ULC)
- Umidade relativa: 93% não condensação
- Entradas nominais: 10.8 a 12.5Vdc/700mA (inclui 250mA AUX máximo mais 50mA para cada uma das 8 saídas). A carga máxima é compartilhada com o painel de alarme compatível ou com a saída de alimentação
- Potência de corrente da placa: 60 mA ( estado/alarme definido e não definido e estado de não alarme)
- Dimensões da placa: 45mm x 92mm
- Potências nominais AUX: 10.8-12.5 VDC, -15\%/ +15\% quando a tensão de entrada é entre 85\% a110\% do valor nominal e a corrente de saída é entre 0mA - 250mA máx.
- Saídas PGM: Coletor aberto, ligado à terra, 50mA máx.
- Fusível térmico (PTC) usado na placa do circuito em vez de fusíveis de substituição. Não existem partes renaráveis
- O comprimento máximo do cabo do painel de alarme deve ser 1000 '/ 305m (22 AWG)


## Descrições do Terminal

TMP - Este pode ser usado para selar o armário no qual o HSM2208 está montado. Ligue a um interruptor normalmente fechado (NC) através de TAM e BLK. Se o selo não for usado ligue um pedaço de fio entre TAM e BLK para eliminar a condição de problema.


NOTA: Existe um interruptor de selagem integrado no módulo do expansor situado no canto superior esquerdo da placa de circuito. Se o armário no qual o HSM2208 está montado possuir o equipamento necessário para pressionar este interruptor de selagem, NÃO lique nada ao terminal TAM.

+AUX+ - Existem dois terminais para alimentação AUX para permitir uma ligação mais fácil. Estes terminais são usados para fornecer alimentação para os dispositivos. Potência máxima de corrente não deve exceder 250 mÅ. Ligue o terminal positivo dos dispositivos alimentados tanto ao AUX+ e o negativo ao terminal da saída apropriado (O1 a O8).

CORBUS - A ligação de 4-vias Corbus é usada pelo painel para comunicar com o módulo. Ligue os terminais RED, BLK, YEL e GRN aos terminais Corbus no controle principal.



**01 a 08** - Ligue o terminal positivo do dispositivo tanto ao terminal AUX e o negativo ao terminal da saída apropriado (O1 a O8). Damos seguidamente exemplos como ligar os vários dispositivos às saídas:



# Caixas de proteção exterior

HSM2208 pode ser instalado em o mesmo armário metálico que o controlador de alarme/fonte de alimentação (modelo Power UC1, PC5003C) ou em armário separado (PC4003C). As ligações internas e/ ou externas para este módulo devem ser encaminhadas, suportadas, fixadas de uma forma que reduza a probabilidade de: tensão excessiva nos fios e ligações terminais; soltar as ligações dos terminais; e danos no isolamento do condutor.

O HSM2208 pode ser instalado em caixas metálicas de proteção exterior abaixo indicadas. Os interruptores de proteção de selagem podem ser instalados em todas as caixas de proteção exterior, incluindo a proteção de abertura da porta e/ou extração da posição de montagem. As portas podem ser fixadas usando parafusos ou Keylock.

- Modelo PC5003C (porta amovível)
- Modelo PC5003C (porta com dobradicas)
- Modelo Power UC1
- Modelo PC4003C
- Modelo CMC-1
- · Modelo PC4050CAR (roubo comercial)
- Modelo PC4050CR (ULC--S559)

NOTA: O Módulo de Saída Modelo HSM2208 foi certificado pela Telefication em conformidade com a EN50131-1:2006 + A1:2009 para Qualidade 2. Classe II quando instalado em o armário PC5003C (porta

# Registro automático no Painel de Alarme

Para registrar o HSM2208 seguir estes passos:

- Certifique que o sistema não está ativado.
- Ligue o HSM2208 ao Corbus.
- Ative o sistema.
- Insira seção [902] [000] e aguarde 1 minuto. 4.
- Insira seção [903] [003] para verificar que o módulo está supervisionado.

# Registro manual no Painel de Alarme

Para registrar o HSM2208 seguir estes passos:

- Certifique que o sistema não está ativado.
- Ligue o HSM2208 ao Corbus.
- 3 Ative o sistema.
- Insira seção [902] [001].
- Insira o número de série do módulo.
  - Insira seção [903] [003] para verificar que o módulo está supervisionado.

# LED estado

O HSM2208 está equipado com um LED de estado para indicar o estado atual do módulo. Se o HSM2208 estiver funcionando corretamente, o LED de estado ficará piscando ligeiramente cada 10 segundos. Quando uma condição de problema está presente, o LED de estado apresentará uma série de flashes e depois se mantém branco durante 1,7 segundos. O número de flashes entre os períodos em branco indica a condição atual de problema como mencionado no quadro abaixo.

Número de Flashes	Condição de Problema
1	Módulo não registrado
2	Problema na supervisão do Painel de Alarme
3	Tensão baixa em Corbus

GARANTIA LIMITADA

A Digital Security Controls garante que, durante um período de 12 meses a partir da data de compra, o produto está isento de defeitos de material e de fabrico sob utilização normal e que, no cumprimento de eventuais falhas abrangidas por garantia, a Digital Security Controls reparará ou substituirá, conforme a mesma entender, o equipamento defeituoso após a devolução deste ao seu entreposto de repa

rações. Esta grantia abrange apenas defeitos em peças e de fabrico e não abrange danos ocorridos durante o envio ou manuseio, ou danos causados por factos para além do controlo da Digital Security Córnidos, como raiso, voltegam excessiva, choque medanico, danos causados por agua ou danos resultantes de abuso, alteração ou agriação incorrecto de oquamenten A agaranta procedente aplica-se apenas ao comprador original, sobrepondo-se a totases qualeque outras garantias explicitas ou impressa, ao abrase, qualeque outras garantipares en esponsabilidades por parte de Digital Society Contois. A Digital Security Controls risk assume qualquer responsabilidade por, menautoriza nenhuman pressoa que afirme representa-la a modificada con control de assume qualquer responsabilidade por, menautoriza nenhuman pressoa que afirme representa-la a modificado con control de assume qualquer contra garantia ou responsabilidade relativa a este produto. Em circunstância alguma será a Digital Security Controls responsabilidade relativa a este produto. Em circunstância alguma será a Digital Security Controls responsabilidade por qualquer duta que a control de la consequencia servicio de la consequencia de la consequ perda de tempo ou quaisquer outras perdas incorridas pelo comprador relacionadas com a compra, instalação, operação ou falha deste produto

Avisor. A Digital Security Controls recommenda que todo os sistema sega testado de forma inlegral periodicamente. No entanto, apesar de testes frequentes, é possível que este produto não funcione como esperado devido à, mas não limitado à, adulteração criminosa ou à interrupção de electricidade.

Informações importantes: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Digital Security Controls podem destituir o utilizador de autoridade para utilizar este equipamento.

IMPORTANTE LEIA COM ATENÇÃO: O SOFTWARE DSC, ADQUIRIDO COM OU SEM PRODUTOS E COMPONENTES, RESPEITA LEIS DE DIREITOS DE AUTOR E É COMPRADO COM A ACEITAÇÃO DOS SEGUINTES TERMOS DE LICENCIAMENTO:

O Contrato de Licenca de Utilizador Final (CLUF) (End User License Agreement ("EULA")) é um acordo legal entre V. Exa. (empresa, individuo ou entidade que adquire o Software ou qualquer Hardware relacionado) e a Digital Security Controls, uma divisão da Tiyoo Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), o fabricante dos sistemas de segurança integrados e o programador do softwae e quaisquer produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") que I.E.a. adoptimi.
Se for supusto a softwae do producio DSC ("PRIGRAMA" ou "SOFTWARE") vir acompantado de HARDWARE, e se verificar que NÃO vem acompantado de novo HARDWARE, V. Exa. não poderá utilizar,

Se di supposo di solivade di probodi DSC, PPIOCHAMA I DI OSCI PIOCHAMO DI SOLI PIOCHAMO DI OSCI PIOCHAMO DI

PROGRAMA está protegido por leis de direitos de autor e tratados internacionais de direitos de autor, bem como por outros tratados e leis de propriedade intelectual. O PROGRAMA é licenciado, não ven-

dido. 1. CONCESSÃO DA LICENÇA. Este CLUF (EULA), concede a V.Exa. os seguintes direitos:

(a) Instalação e Uso do Software - Para cada licença que V.Exa. adquire, apenas poderá ter uma cópia do PROGRAMA instalado.
(b) Armazenamento/Uso em Rede - O PROGRAMA ráp pode ser instalado, acedido, acresentado, executado, partilibado ou utilizado de forma concomitante em ou a partir de diferentes computadores. includind estacycles de trabalho, terminais ou outros dispositivos electrónicos digitais ("Dispositivo"). Por outras palavras, se V.Eva. tem várias estações de trabalho, terá de adquirir uma licença para cada estação de trabalho onde o SOFTWARE vai ser utilizado.

(c) Cópia de Segurança - VExa, poderá efectuar cópias de segurança do PROGRAMA, mas poderá apenas ter uma cópia por cada licença instalada numa determinada altura. V. Exa, apenas poderá utilizar a (c) Culpus e segurança - V.C.D. pouce erculus qu'este se signianiq au or n'orderwer inas podeit qu'elles e le unira dipoja poit caux itemir, a inseatat inuira d'entir investor que acompanham o SPFTMAHE.

2. DESCRIÇAD DE UNITAD DIRETTOS E LIMITAÇÕES

Z. UCECNIN, OUT COUNT DIFFICUS E DIMINIQUES

(a) Limitagios sobre Engentral inversa, Descompliação e Desmortagem - V. Exa. não poderá fazer engentraria inversa, descompliação ou desmontagem do PROGRAMA, ecospção feita à actividade cuja extensão e permitida por le a plicitavel, sem oposição à esta limitação. V.Exa. não poder a fazer engentraria inversa, descompliação ao obligação escrita por parte de um responsável do SDX.

V.Exa. não poder a momentra dos de propriedade, miracta ou elequidas do Programa fronte medidas responsávels para que possas garant a culturação escrita por parte de um responsável do SDX.

V.Exa. não poder a momentra dos de propriedade, miracta ou elequidas do Programa rimadidas responsávels para que possas garant encimidade com os termos condições desde CLUF.

(CO) S. Exparação de Componentes - O PROGRAMA é licenciado como um produto único. As partes que o constituem não podem ser separadas para utilização em mais do que uma unidade de HARDWARE (c) PRODUTO ÚNICO INTEGRADO - Se VExa, adquiriu este SOFTWARÉ com HARDWARÉ, então o PROGRAMA é licenciado com o HARDWARÉ como um produto único integrado. Neste caso, o PROGRAMA fo pode se utilización com On HARDWARÉ como determisado este CUE/ (CULA). (Ql Aluguer - VExa, não podeta áluspo podeta áluspo podeta áluspo coste ou um presta o PROGRAMA. VExa não podeta áluspo albuma do curtos ou colocá-lo num servidor ou página Web.

(ii) Augule\* - V.E.A. Leb poude augus, cue ou el implicad or Procursivinx - V.E.A. lea poude augus, cue ou el implicad or Procursivinx - V.E.A. lea poude augus - V.E.A. lea que con que de uma vende ou transferior paremente do HARDWARE, desde que V.E.A. lea fuque com que deput - voia, santa lea poude augus - V.E.A. lea que con que deservo de la que com que de la vende a que la que a que a vende augus - V.E.A. lea poude augus - V.E.A. lea que com que de la que a vende a que la que a que a vende a que la que a q

(g) Marcas Registadas - Este CLUF (EULA) não concede a V.Exa. quaisquer direitos em relação a quaisquer marcas registadas ou de serviço da DSC ou seus fornecedores. 3. DRETIOS DE AUTOR

3. binLino Se Aron Vi.
Todos os titulos e direitos de propriedade intelectual no e para o PROGRAMA (incluindo, mas não limitando, quaisquer imagens, fotografias e texto incorporado no PROGRAMA), os materiais impressos que o acompanham o quaisquer cópias do PROGRAMA, são propriedade da DSC ou dos seus fornecedores. V.b.a. não poderá copiar os materiais impressos que acompanham o PROGRAMA. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual no e para o conteluido que poderá vir a ser acedido attavés do suse do PROCRAMA são propriedade intelectual en e para o conteluido e poderá o ser protegições por direitos de audor aplicáveis ou outros fratados e leis de propriedade intelectual. Este CLUF (EULA) não confere a V.Eva, quaisquer direitos sobre o uso desses conteúdos. A DSC e os seus fornecedores

reservam todos os direitos não expressos ao abrigo deste CLUF (EULA)

reservam rotos os cinerus riale equiescos au aurigu usase scuar 1,000 y .

RESTRIÇIOS A POPORTAÇÃO

VExa. assume que não exportará o u recoportará o PROGRAMA para qualquer país, individuo ou entidade sujeito a restrições de exportação Canadianas.

5. LEGIS,AÇÃO APLICAVEL: Este Acordo de Licença de Software é regido pelas leis da Província de Ontário, Canada.

Todos os conflitos emergentes da relação com este Acordo serão determinados por arbitragem final e mandatória ao abrigo do Arbitration Act, ficando as partes sujeitas à decisão arbitral. O local designado para a arbitragem será Toronto, no Canada, e a língua utilizada na arbitragem será o Inglês 7. LIMITES DE GARANTIA

(a) ISENÇÃO DE GARANTIA

(a) DSTMAPU LE GAPRANILA A DAS CHÂNECE OS SOFTWARE TAL COMO ESTÁ\* SEM GARANTIA. A DSC NÃO GARANTE QUE O SOFWARE IRÂ AO ENCONTRIO DOS SEUS REQUISITOS OU QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE SEA INNTERRUPTO DU LINE DE ERROS.

OLA JETRAÇOS AO AMBIENTE OPPRATIVO
A DSC das se responsabilitar por protiemas casados por alterações às características operativas do HARDWARE, ou por problemas na interacção do PROGRAMA com SOFTWARE ou HARDWARE não produzido pela 2005.

noso ou falha eléctrica, é possível que este PROGRAMA possa não funcionar como é esperado

produzió pela DSC.

(C) LIMITAÇOSES DE RESPONSABILIDADE: A GARANTIA REFLECITE A ALOCAÇÃO DE RISCO

EM CULADO LIBERCASO. SE ALEJAN ESTATUTO IMPLICAR CARANTIAS OLI COÑOCIÇES NÃO DENDIONADOS INESTE ACORDO DE LICENÇA. A RESPONSABILIDADE TOTAL DA DSC NÃO SERÁ SUPERIOR

AO VALOR EFECTIVAMENTE PAGO POR VEXA, PELA LICENÇA DESTE PROGRAMA E CINCO DOLARES CANADIANOS (CADSS DIO), PORQUE ACQUANAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA DANAS CONSEGUÊNTES OU ADDIANTAS, A ILMITAÇÃO DE NESPONSABILIDADE PARA DANAS CONSEGUÊNTES OU ADDIANTAS, A ILMITAÇÃO DE NESPONSABILIDADE PARA DANAS CONSEGUÊNTES OU ADDIANTAS, A ILMITAÇÃO DE NESPONSABILIDADE PARA DANAS CONSEGUÊNTES OU ADDIANTAS, A ILMITAÇÃO DE NESPONSABILIDADE PARA DANAS CONSEGUÊNTES OU ADDIANTAS, A ILMITAÇÃO DE NESPONSABILIDADE PARA DANAS CONSEGUÊNTES OU ADDIANTAS, A ILMITAÇÃO DE NESPONSABILIDADE PARA DANAS CONSEGUÊNTES OU ADDIANTAS.

LIMITAÇA DE RESPONSABILUDUE PARA DRIUS CONSCUENTES DI AGUDENTAIS, A CIMITAÇÃO ALIMA MOLICURA POLDERA NO DE APLICAR A VEXA.

(6) ESPÂÇÃO DE GRANATIAS CARANTIAS COMPLETA E DEVERÁ PREVALECER SOBRE TODA E QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLICIA INIDIO TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIAL

ESTA GARANTIA CONTENTA GARANTIA COMPLETA DE DEVERÁ PREVALECER SOBRE TODA E QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLICIA DE ASTONIO DE TODAS AS CONTRA DE COMPRECIAL

ZAÇÃO DU ADAPTAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIMI, É A TODAS AS CUITARS OBRIGAÇÕES DO RESPONSABILIDADES POR PARTE DA DISC. A DISC MAD DA QUASQUER CUITARS GARANTIAS, A

DOS NÃO ASSUME REM AUTORIZA QUALQUER QUITA PESSOA A ABRE EM SEU NOME NA MODIFICAÇÃO DESTA GARANTIA, I EMPARA QUE POSSA ASSUMIR POR SI (DSC) QUALQUER QUITA

GARANTIA QUE REPONSABILIDADE REJLACIONADA COM ESTE PROGRAMA. (e) DIBEITOS EXCLUSIVOS E LIMITAÇÃO DE GARANTIA (U) DIREILOS EXCUSIONS E UNITAÇÃO DE GRAPATICA EM MENHUMA CIPCIDISTÂNCIA SEÃA A DOS RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACDENTAIS, CONSEQUENTES OU NOIRECTOS RESULTANTES DE FALHAS NA GARANTIA, FALHAS NO CONTRATO, NEGLIGÂNCIA, RESPONSABILIDADE OBJECTIVA, OU QUAISQUER OUTRAS TEORIAS LEGAIS, TAIS DANOS INCLUÉM, MAS NÃO LIMITAM, PERDA DE LUCROS, PERDA DO

PROGRAMA OU EQUIPAMENTO ASSOCIADO, CUSTO DE CAPITAL. CUSTOS COM EQUIPAMENTO DE SUBSTITUÇÃO, INSTALAÇÕES OU SERVIÇOS, TEMPO MORTO, TEMPO DE COMPRA, EXIGÊNCIAS DE TERCEROS, INCLUNDO CLIENTES, E PRÉJUIZO SOBRE A PROPRIEDADE. ATENÇÃO: A DSC recomenda que todo o sistema seia completamente testado numa base de regularidade. Contudo, e apesar da testagem freguente, e devido a, mas não limitando, comportamento crimi-







